



## MONTAGEANLEITUNG PLUS ADAPTER



### Lieferumfang:

- 1x Plus Adapter
- 4x M4 Mutter selbstsichernd Edelstahl
- 4x M4x20 Schraube Edelstahl
- 1x M5 Mutter selbstsichern Edelstahl ( zur Montage Anti Vibrationsmodul )
- 1x Distanzgummistreifen

### Montage:

1. Nehmen Sie beide Teile des Plus Adapter und fügen Sie diesen um die Mittelachse des CP-Adapter ( Bitte beachten Sie die Übereinstimmung der Löcher. Diese passen nur bei richtiger Lage.
2. Nehmen Sie nun nacheinander die M4 Muttern und führen diese in die obere und untere Aussparung ein ( Vorsicht, dass diese nicht herunter fallen )
3. Nun nehmen Sie die M4x20 Schrauben und führen diese vorsichtig nacheinander von vorn in die vorhandenen Löcher. Bitte halten Sie die Mutter mit dem Finger fest damit diese nicht herausfallen.
4. Ziehen Sie die Schrauben gerade so an, dass eine Umdrehung verschraubt ist und die Schrauben bzw. Muttern nicht mehr herausfallen können.
5. Nun legen Sie den Distanzgummistreifen von der Seite ein und ziehen alle Schrauben soweit fest, dass der Plus Adapter fest und bewegungsfrei ist. ( nicht zu fest )

### Hinweis:

Der richtige Winkel im Verhältnis zur Scheibe kann jederzeit durch lösen der unteren beiden Schrauben geändert werden. Die M5 Mutter ist zur Montage des Anti Vibrationsmoduls.

